



Инструкция по эксплуатации диктофона-плеера **EaglePro DU800Z**

При работе с диктофоном

Рекомендуется!! Использовать прибор в сухом проветриваемом месте, вдали от источников влаги.

Не оставляйте диктофон в нагретой влажной среде, под прямыми солнечными лучами.

Не храните диктофон в местах с повышенной запыленностью или влажностью.

Не допускайте сильных вибраций и ударов.

Не разбирайте, не чините и не вносите модификаций в диктофон самостоятельно.

С видео инструкцией по настройке диктофона Вы можете ознакомиться на сайте market444.ru.



Общее описание

Диктофон плеер «DU800Z» – модель с монитором, с функцией шумоподавления и встроенным датчиком звука.

EaglePro «DU800Z» позволяет воспроизводить как записи, сделанные непосредственно Вами, так и музыку. Для ограничения доступа Вы можете установить пароль. Диктофон оснащен функцией замедления воспроизведения трека.

Диктофон имеет размер всего 90 x 52 x 10,5 мм и массу 98 грамм. Диктофон выполнен в лаконичном сером цвете и оснащен экраном для более удобной работы. Имеет несколько кнопок, для более комфортного управления.

Диктофон собран на современном заводе, оборудованном точными станками и имеют очень качественные платы, детали и пайку.

Данный мини диктофон имеет 8Гб встроенной памяти, а также поддержку карт памяти SD до 64Гб.

Работает до 8 часов от встроенной аккумуляторной батареи в непрерывном режиме и до 300 часов в режиме ожидания.

Рабочий температурный диапазон $-10 \div 50^{\circ}\text{C}$. Источники зарядки: АБ - от стационарной сети 220В, от USB разъема ПК.

Как работать с диктофоном

Перед началом работы:

С помощью USB разъема присоединить диктофон к USB порту компьютера для зарядки (допускается зарядка и обеспечение постоянного питания от сети 220В через адаптер 5V) и зарядить аккумуляторную батарею около 3х часов.

Включение диктофона - длительное нажатие кнопки Play/Pause. Отключение - повторное длительное нажатие.

Режим записи звука

Для начала записи звука на диктофон необходимо нажать клавишу Rec. Запись начнется.

Для остановки записи звука и сохранения файла на диктофон необходимо нажать на клавишу Save/Stop.

Воспроизведение записей

На странице главного меню пункт «Настройки записи» - «Библиотека записей», нажать кнопку Play/Pause.

- Кнопка «Prew» и «Next», для переключения между файлами, кнопка «Menu», для начала воспроизведения.
- При воспроизведении кнопки «VOL +» и «VOL-», регулирования громкости.
- Кнопка «Play/Pause» для остановки воспроизведения.

Кнопка повтора записи «А-В»

Нажатие кнопки «А-В», позволяет выбрать отрезок, который будет повторяться. При первом нажатии на кнопку, на экране будет мигать «А» и этот момент будет началом повторяющего цикла. Повторное нажатие позволит выбрать окончание повторяющего цикла.

Последующее нажатие кнопки «A-B Repeat» отменит циклическое воспроизведение.

Режим MP3-плеера

Для переключения в режим MP3 плеера необходимо:

- Вставить наушники в гнездо 3,5мм на корпусе диктофона;
- Перевести переключатель на боковой поверхности в положение MP3;
- Выбрать нужные файлы для воспроизведения кнопками «Prew» и «Next».
- Нажать кнопку Play для проигрывания треков.

Настройка языка меню диктофона

- Нажать кнопку «Menu», чтобы перейти на страницу меню «Язык» (Language), выбирать «Установить «Язык», а затем нажать кнопку Play/Pause.
- Кнопками VOL + или VOL- выбрать язык, для выбора нажать Play/Pause.
- Нажать кнопку «Stop/Escape» для выхода.

Технические характеристики

Объем встроенной памяти: 8 Гб

Время работы без подзарядки: 8 часов непрерывно / 300 часов в режиме ожидания

Время зарядки: 4 часа.

Емкость аккумулятора: 850 мАч

Режим шумоподавления: Есть, авто

Скорость записи: WAV: 256 кбит/с / 512 кбит/с / 1536 кбит/с.

Датчик звука: >35 дБ

Выходная мощность на наушники: 5мВт, 16 Ом

Входной разъем: 3.5 мм, Стерео

Габариты диктофона: 90 x 52 x 10,5 мм, масса 98 грамм

Условия эксплуатации прибора: температура $-10 \div 50^{\circ}\text{C}$

Источники зарядки АБ: USB порт компьютера, допускается зарядка от стационарной электрической сети 220В через адаптер 5V

Предусмотрена одновременная зарядка аккумуляторной батареи и работа прибора.

Время непрерывной работы от стационарной внешней сети ограничивается емкостью памяти. Прибор не требует «отдыха» или остановки на плановое техническое обслуживание, способен работать в круглогодичном режиме.

Комплект поставки

Мини диктофон-плеер DU800Z – 1 шт.

Наушники, для прослушивания аудиозаписей – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Оплата, гарантия, возврат

Наложенный платеж - никаких предварительных платежей, заказ оплачивается на почте при получении посылки.

Честная гарантия 1 год - означает, что в случае возникновения гарантийного случая, мы не ремонтируем товар, не отправляем вас в сервисный центр как это делают в других магазинах, мы просто его меняем на НОВЫЙ!

Программа беспроblemного возврата товара - в течение 14 дней возможно обменять или вернуть непонравившийся товар без объяснения причин своих действий.

Внешний вид оборудования может быть изменён изготовителем в целях улучшения его технических характеристик без обязательного уведомления об этом покупателя.